



Ao conectar sua JJSD-01 na porta USB de seu computador ela estará pronta para uso com as teclas de função F13 a F24, para aprimorar o uso de seu dispositivo você pode seguir os passos a seguir.

01 - Faça o download do software de gerenciamento JJManager (Versão 1.2.9 ou superior) através do link: <https://johnjohn3d.com.br/jjmanager> siga os passos de instalação, após finalizar conecte o cabo USB de seu dispositivo e inicie o Software.

02 - Na tela inicial do JJManager selecione seu dispositivo "Stream Deck JJSD-01" na lista e clique em conectar.

03 - Em seguida clique em "Editar Dispositivo".

04 - Na tela que se abrirá crie um novo perfil clicando no botão "+" no canto superior direito da tela (Opcional).



05 - Selecione um perfil na parte superior da tela.

06 - Selecione uma das teclas de seu Stream Deck JJSD-01.



07 - Após selecionada a tecla ficará destacada em Azul, selecione então no lado direito da tela o modo de operação desta tecla e clique em "Editar botão selecionado".

08 - Na tela que se abrirá você poderá configurar sua tecla de acordo com a função selecionada, repita os passos 5 a 7 para configurar outras teclas.

Caso precise de suporte adicional entre em contato conosco em um dos nossos canais de comunicação através do link: <https://linktr.ee/johnjohn.3d> ou escaneie o QR Code abaixo.



MANUAL DO USUÁRIO



Largura.....12 cm
Altura.....3,8 cm
Profundidade.....9 cm
Profundidade total.....9,7 cm
Comprimento do cabo.....1,8 m
Distância entre as teclas.....3,6mm
Tamanho das teclas.....2cm x 2cm

Produto.....Stream Deck JSD-01
Modelo.....J JSD-01
Material do Case.....ABS
Conexão.....USB - Type A
Software de gerenciamento.....JJManager
Switches mecânicos brown.....12
Keycaps personalizáveis.....12

